


# Chương 2: Giao thoa ánh sáng



# Chương 2: Giao thoa ánh sáng



- 1. Cơ sở của quang học sóng.
- 2. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.
- 3. Giao thoa gây bởi các bản mỏng.
- 4. Các ứng dụng của hiện tượng giao thoa.







- > Thuyết điện từ về ánh sáng của Maxwell
- Quang lộ
- > Định lí Malus về quang lộ
- > Hàm sóng ánh sáng
- Cường độ sáng
- > Nguyên lí chồng chất các sóng
- > Nguyên lí Huygens






Ánh sáng là sóng điện từ








18/08/2024 TS. Nguyễn Thị Thúy Liễu




Quang lộ

Quang lộ giữa hai điểm A, B là đoạn đường ánh sáng truyền được trong chân không với cùng khoảng thời gian t cần thiết để sóng ánh sáng đi được đoạn đường AB trong môi trường.


$$\frac{L = ct}{L = ct} \qquad t = \frac{d}{v} \qquad L = nd \qquad L = \sum_{i} n_{i}d_{i} \qquad L = \int_{A}^{B} nds$$



- > Định lí Malus về quang lộ:
- a. Mặt trực giao:
- b. Định lí Malus:



Quang lộ của các tia sáng giữa hai mặt trực giao của một chùm sáng thì bằng nhau.



$$L_{AIC} = L_{BJD}$$



Hàm sóng ánh sáng:

$$\vec{v}$$
  $\vec{v}$   $\vec{v}$   $\vec{v}$   $\vec{M}$ 

$$x_{(O)} = A \cos \omega t$$
  $\longrightarrow x_{(M)} = A \cos(\omega t - \frac{2\pi L}{\lambda})$ 

Cường độ sáng:


Cường độ sáng tại một điểm là đại lượng có trị số bằng năng lượng trung bình của sóng ánh sáng truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sáng trong một đơn vị thời gian.

$$I = A^2 = E^2$$




#### Nguyên lí chồng chất các sóng:


"Khi hai hay nhiều sóng ánh sáng gặp nhau thì từng sóng riêng biệ không bị các sóng khác làm cho nhiễu loạn. Sau khi gặp nhau, các sóng ánh sáng vẫn truyền đi như cũ, còn tại những điểm gặp nhau dao động sáng bằng tổng các dao động sáng thành phần".




#### Nguyên lí Huygens:

"Mỗi điểm trong không gian nhận được sóng sáng từ nguồn sáng thực truyền đến đều trở thành nguồn sáng thứ cấp phát sóng sáng về phía trước nó".













#### > Định nghĩa





Hiện tượng giao thoa ánh sáng là hiện tượng gặp nhau của hai hay nhiều sóng ánh sáng, kết quả là trong trường giao thoa xuất hiện những vân sáng và những vân tối xen kẽ nhau.


Điều kiện giao thoa: hai sóng ánh sáng phải kết hợp

Nguyên tắc tạo ra hai sóng ánh sáng kết hợp:











#### Khảo sát hiện tương giao thoa


$$x(S_1) = A_1 \cos \omega t$$


$$x(S_2) = A_2 \cos \omega t$$

$$\Rightarrow \text{Tại M:}$$

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t - \frac{2\pi L_1}{\lambda})$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t - \frac{2\pi L_2}{\lambda})$$





Vì 
$$S_1S_2 = a \ll D \rightarrow \text{Tại M:}$$
  $x = x_1 + x_2 = A\cos(\omega t + \varphi)$ 

**với** 
$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \quad \Delta \varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) = \frac{2\pi}{\lambda}(L_2 - L_1)$$

Diều kiện cực đại, cực tiểu giao thoa:

Cực đại giao thoa: 
$$\triangle \phi = \frac{2\pi}{\lambda}(L_2 - L_1) = 2k\pi$$
 
$$\triangle L = L_2 - L_1 = k\lambda$$
 với  $k = 0, \pm 1, \pm 2...$ 

$$\Delta L = L_2 - L_1 = k\lambda$$

**với** 
$$k = 0, \pm 1, \pm 2...$$

$$\Delta L = L_2 - L_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda$$




#### ❖ Vị trí của vân giao thoa

Hệ thống được đặt trong không khí (n=1).

$$\begin{cases} r_2 - r_1 \approx S_2 H = a \sin \alpha \approx a \tan \alpha = \frac{ay}{D} \\ n = 1 \rightarrow L_2 - L_1 = r_2 - r_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y = \frac{(r_2 - r_1)D}{a}$$

$$\Rightarrow \left( y = \frac{\left( L_2 - L_1 \right) D}{a} \right)$$



Từ điều kiện cực đại giao thoa

cực tiểu giao thoa

$$L_2 - L_1 = k\lambda$$

→ Vị trí vân sáng:

$$y_s = k \frac{\lambda D}{a}$$

 $k = 0, \pm 1, \pm 2...$ 

$$L_2 - L_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda$$


Vị trí vân tối:

$$y_t = (k + \frac{1}{2}) \frac{\lambda D}{a}$$

Các vân sáng, tối nằm xen kẽ cách đều nhau cả hai phía đối với vân cực đại giữa.

Độ rộng vân (khoảng vân):

$$i = y_{k+1} - y_k = \frac{\lambda D}{a}$$






#### Xét các trường hợp

+ Hệ thống được đặt trong môi trường có chiết suất n:

$$\begin{pmatrix}
L_2 - L_1 = n(r_2 - r_1) \\
(r_2 - r_1) = \frac{ay}{D}
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
L_2 - L_1 = n(r_2 - r_1) = n\frac{ay}{D}
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
y = \frac{(L_2 - L_1)D}{na}
\end{pmatrix}$$

$$L_2 - L_1 = n(r_2 - r_1) = n \frac{ay}{D}$$

$$y = \frac{\left(L_2 - L_1\right)D}{na}$$



- Vị trí vân sáng:

$$L_2 - L_1 = k\lambda$$
 
$$y_s = k \frac{\lambda D}{na}$$

$$\boxed{L_2 - L_1 = k\lambda} \quad y_s = k \frac{\lambda D}{na} \quad L_2 - L_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda \quad y_t = (k + \frac{1}{2}) \frac{\lambda D}{na} \quad i = y_{k+1} - y_k = \frac{\lambda D}{na}$$

- Độ rộng vân giao thoa:

$$i = y_{k+1} - y_k = \frac{\lambda D}{na}$$


+ Đặt trước khe một bản mỏng (e,n)

$$\begin{pmatrix} L_2 - L_1 = (r_2 - r_1) + (n-1)e \\ r_2 - r_1 = \frac{y'a}{D} \end{pmatrix}$$

$$y'_{s} = \frac{k\lambda D}{a} - \frac{(n-1)eD}{a}$$

$$y'_{t} = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda D}{a} - \frac{(n-1)eD}{a}$$

 $\rightarrow$  khoảng dịch chuyển vân:  $\Delta y = \frac{(n-1)eD}{\Delta y}$ 



$$\Delta y = \frac{(n-1)eD}{a}$$





#### Hệ vân giao thoa khi dùng ánh sáng trắng


### Nếu nguồn sáng $S_1$ và $S_2$ phát ánh sáng trắng

$$y_s = k \frac{\lambda D}{a}$$

$$i = y_{k+1} - y_k = \frac{\lambda D}{a}$$







Cac van nay cang pị nhoe dan khi xa van sang trắng ở trung tâm.


Độ rộng quang phổ bậc k:  $\Delta y_k = k \frac{(\lambda_d - \lambda_t)D}{(\lambda_d - \lambda_t)D}$ 

$$\Delta y_k = k \frac{\left(\lambda_d - \lambda_t\right)D}{a}$$






Là sự giao thoa của các tia phản xạ trên hai mặt của bản mỏng.








18/08/2024 13



#### Thí nghiệm Lloyd :

Theo lí thuyết: nếu  $r_1-r_2=L_1-L_2=k\lambda$  điểm M sáng,

$$r_1 - r_2 = L_1 - L_2 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$
 điểm M tối.



Thực nghiệm thì ngược lại. — hiệu pha dao động của hai tia sáng:

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (L_1 - L_2) \longrightarrow \Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (L_1 - L_2) \pm \pi$$

ightarrow pha dao động của một trong hai tia thay đổi một lượng  $\pi$ .

→ quang lộ tia phản xạ trên gương thay đổi:

$$L_1' = L_1 \pm \frac{\lambda}{2}$$

Kết luận: Khi phản xạ trên môi trường chiết quang hơn môi trường ánh sáng tới, pha dao động của ánh sáng thay đổi một lượng  $\pi$ , điều đó cũng tương đương với việc coi tia phản xạ thay đổi ( tang/giàm) một đoạn  $\lambda/2$ 



#### 3.1. Bản mỏng có bề dày không đổi đổi (*vân cùng độ nghiêng*)

$$\Delta L = L_2 - L_1 = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2}$$


$$\Rightarrow d = const \rightarrow \text{Hiêu quang lộ phụ}$$
thuộc vào góc tới i.


 $\rightarrow$  các tia có cùng góc tới i sẽ có cùng hiệu quang lộ  $\rightarrow$  cùng trạng thái giao thoa  $\rightarrow$ *vân cùng độ nghiêng.*  $\rightarrow$ Vân giao thoa là những vân tròn đồng tâm.



$$\Delta L = L_2 - L_1 = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2}$$

i= const o Các vân giao thoa phụ thuộc vào độ dày <math>d của bản mỏng.  $\to vân cùng độ dày$ .







Giao thoa gây bởi nêm không khí

$$L_2 - L_1 = 2d.1 + \frac{\lambda}{2}$$

- Điểm tối thoả mãn điều kiện:

$$\boxed{L_2 - L_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda} \implies \boxed{d_t = k \frac{\lambda}{2}} k = 0, 1, 2...$$


- Điểm sáng thoả mãn điều kiện:  $\left[L_2 - L_1 = k\lambda\right] \rightarrow \left[d_s = (k - \frac{1}{2})\frac{\lambda}{2}\right] k = 1, 2...$ 


Vân giao thoa là những đoạn thắng sáng, tối, xen kẽ và song song với cạnh nêm. Cạnh nêm là một vân tối.





$$x_{k} = \frac{d_{k}}{\sin \alpha} \approx \frac{d_{k}}{\alpha} = \frac{i}{2\alpha} = \frac{\lambda}{2\alpha}$$

Trường hợp nêm thủy tinh: 
$$L_2 - L_1 = 2dn_{tt} \pm \frac{\lambda}{2}$$
  $\Rightarrow$   $d_t = k \frac{\lambda}{2n_{tt}}$   $i = \frac{\lambda}{2n_{tt}\alpha}$ 









#### Vân tròn Newton

Tương tự nêm không khí:


Do tính chất đối xứng của bản mỏng, những điểm cùng d nằm trên 1 đường tròn trục OC nên các vân giao thoa là những vòng tròn đồng trục gọi là *vân tròn Newton*.



$$\left(\begin{array}{c}
r_k = HM \\
r_k^2 = R^2 - (R - d_k)^2
\end{array}\right)$$

$$d_t = k \frac{\lambda}{2}$$

$$f_i \quad d_k << R \quad \rightarrow \quad r_k^2 \approx 2Rd_k$$







# 4. Ứng dụng của hiện tượng giao thoa



- > Kiểm tra các mặt kính phẳng và lồi
- Nếu tấm thật phẳng→ nêm không khí.
- Nếu mặt cầu  $\rightarrow$  vân tròn Newton.





Khử phản xạ các mặt kính

n và d của màng được chọn sao cho hai tia phản xạ ngược pha nhau.


ightarrow Hiệu quang lộ của hai tia phản xạ thỏa mãn điều kiện cực tiểu giao thoa:  $\Delta L = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{2} \qquad n_{kk} < n < n_u$ 

Độ dày nhỏ nhất của màng mỏng là:

$$d_{\min} = \frac{\lambda}{4n}$$



Màng mỏng trong suốt



# 4. Ứng dụng của hiện tượng giao thoa



#### Giao thoa kế Rayleigh:

Dùng để đo chiết suất (hay nồng độ) của chất lỏng và chất khí với độ chính xác cao.

$$\Delta L = (n - n_o)d = m\lambda$$
  $\longrightarrow \left(n = \frac{m\lambda}{d} + n_o\right)$ 


> Giao thoa kế Michelson:


Dùng để đo độ dài các vật với độ chính xác cao.

Nếu dịch chuyển theo chiều dài vật cần đo, hệ thống vân dịch chuyển m khoảng vân thì chiều dài của vật là:

$$\ell = m \frac{\lambda}{2}$$

Giao thoa kế Mach – Zehnder: dùng để biến điệu thông tin quang.





\<u>\_</u>


# 4. Ứng dụng của hiện tượng giao thoa





Tạo ảnh ba chiều Hologram






Sự có hoặc vắng mặt ánh sáng tại đầu dò tương ứng với bit 0 hoặc 1





- Hai khe Young cách nhau một khoảng a = 1mm, được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng chưa biết. Hệ thống đặt trong không khí, cho khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp i = 0,6mm, màn quan sát được đặt cách mặt phẳng chứa hai khe D = 1m.
  - a) Tìm bước sóng của ánh sáng chiếu tới.
  - b) Nếu đổ vào khoảng giữa màn quan sát và mặt phẳng chứa hai khe một chất lỏng thì khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp i/ = 0,45mm. Tìm chiết suất của chất lỏng.




$$i = \frac{\lambda D}{n a} \rightarrow \lambda = \frac{i a}{D} n$$

$$\rightarrow n = n_0 = 1 \rightarrow \lambda = \lambda_0 = \frac{i a}{D} n_0$$

$$\rightarrow n = n' \rightarrow i' = \frac{\lambda D}{n' a} = \frac{i}{n'} \rightarrow n' = 1,33$$



Hai khe Young cách nhau a= 2mm, được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  $\lambda$ . Màn quan sát được đặt cách mặt phẳng chứa hai khe một đoạn D = 1m. Đặt trước một trong hai khe một bản mỏng song song, trong suốt, chiết suất n = 1,5, hệ vân giao thoa trên màn quan sát dịch một khoảng 2 mm so với khi chưa đạt bản mỏng. Tìm bề dày của bản mỏng.



$$r_2 - r_1 = \frac{ay}{D}$$

Khi không có bản mỏng:  $\Delta L = L_2 - L_1 = (r_2 - r_1)$   $y_s = k \frac{\lambda D}{a}$ 

Khi có bản mỏng:  $\Delta L' = \lceil (r_2 - e) + ne \rceil - r_1 = (r_2 - r_1) + (n-1)e^{-r_1}$ 


$$r_2 - r_1 = \frac{y'a}{D}$$
  $\rightarrow \Delta L' = \frac{y'a}{D} + (n-1)e$   $\rightarrow y'_s = \frac{k\lambda D}{a} - \frac{(n-1)eD}{a}$ 


Độ dịch chuyển vị trí vân:  $\Delta y = \frac{(n-1)eD}{a}$ 

 $r_2 - r_1 = \frac{ay}{D}$   $\rightarrow$  Bề dày bản mỏng:  $e = 8.10^{-3} mm$ 



3: Một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng  $\lambda_1 = 0,6.10^{-6}$  m chiếu vuông góc với mặt dưới của bản mỏng nêm không khí. Tìm góc nghiêng của bản mỏng này. Cho biết độ rộng của 10 khoảng vân kế tiếp là 10 mm.





Điều kiện có cực tiểu giao thoa $\Delta L = (2k+1)rac{\lambda}{2}$ 


→ Độ dày nêm tại điểm cho vân tối:

$$\alpha \approx \sin \alpha \approx \frac{d_{k+10} - d_k}{10i} = \cdots rad$$





4: Một bản mỏng nêm thuỷ tinh có góc nghiêng a=2' và chiết suất n = 1,52. Chiếu một chùm sáng đơn sắc song song vuông góc với một mặt của bản. Xác định bước sóng của chùm sáng đơn sắc nếu khoảng cách giữa hai vân tối kế tiếp bằng i = 0,3mm.




$$\Delta L = L_2 - L_1 = 2dn_{tt} - \frac{\lambda}{2}$$

Điều kiện cực tiểu giao thoa  $\Delta L = (2k-1)\frac{\lambda}{2}$ 






Trong hệ thống của vân tròn Newton, người ta đổ đầy một chất lỏng có chiết suất nhỏ hơn chiết suất của thủy tinh vào khe giữa thấu kính thủy tinh và bản thủy tinh phẳng. Xác định chiết suất của chất lỏng nếu ta quan sát vân phản chiếu và thấy bán kính của vân tối số 3 bằng 3,65 mm. Cho bán kính cong của thấu kính là R = 10 m, bước sóng của ánh sáng tới  $\lambda$  = 0,589  $\mu$ m, vân tối ở tâm là vân tối thứ nhất (k = 0).



Hiệu quang lộ hai tia phàn xạ:  $L_2 - L_1 = 2d.n + \frac{\lambda}{2}$ Điều kiện cực tiểu giao thoa:  $L_2 - L_1 = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$  $\rightarrow d_{t(k)} = k \frac{\lambda}{2n} \rightarrow r_{t(k)} = \sqrt{3Rd_{t(k)}} \rightarrow n = 1,33$ 



6: Một chùm sáng trắng được rọi vuông góc với bản thuỷ tinh mỏng hai mặt song song, bề dày d = 0,4 μm, chiết suất n = 1,5. Hỏi trong phạm vi quang phổ thấy được của chùm ánh sáng trắng (bước sóng từ 0,4 đến 0,7 μm), những chùm tia sáng phản chiếu có bước sóng nào sẽ được tăng cường.



tăng cường. 
$$\Delta L = 2nd - \frac{\lambda}{2}$$
- Điều kiện cực đại giao thoa, 
$$\lambda = \frac{4nd}{2k+1}$$
- Từ điều kiện  $0.4 \text{ cm} \le \lambda \le 0.7 \text{ cm}$  suy ra giới han của k

- Từ điều kiện  $0,4\mu m \le \lambda \le 0,7\mu m$  suy ra giới hạn của k:  $1,58 \le k \le 2,5$ 
  - Suy ra giá trị của k= 2, tính được  $\lambda = 0,48 \mu m$


7: Một lớp mỏng lơ lửng trong không khí có độ dày 0,42 μm, chiết suất n= 1,5 được chiếu bằng ánh sáng trắng tới theo phương vuông góc với mặt lớp mỏng. Tìm bước sóng của ánh sáng trong vùng nhìn thấy (0,45 μm ≤λ≤ 0,75μ m) để hai tia phản xạ từ hai mặt của lớp mỏng cho cực đại giao thoa.



8\*

Hai khe Young cách nhau một khoảng a = 1mm, được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng chưa biết. Hệ thống đặt trong không khí, cho khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp i = 0,6mm, màn quan sát được đặt cách mặt phẳng chứa hai khe D = 1m.

- a) Tìm bước sóng của ánh sáng chiếu tới.
- b) Nếu đổ vào khoảng giữa màn quan sát và mặt phẳng chứa hai khe một chất lỏng thì khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp i $^{\prime}$  = 0,45mm. Tìm chiết suất của chất lỏng.



$$\Delta L = L_2 - L_1 \qquad \rightarrow i = \frac{\lambda D}{n a} \qquad \rightarrow \lambda = \frac{i a}{D} n$$

$$n = n_0 = 1 \rightarrow \lambda = \lambda_0 = \frac{i a}{D} n_0$$


$$n = n' \rightarrow i' = \frac{\lambda D}{n' a} = \frac{i}{n'} \rightarrow n' = 1,33$$



9\* Hai khe hẹp cách nhau một khoảng a = 1,5 mm, màn quan sát được đặt cách mặt phẳng chứa hai khe một đoạn D =1,3m. Chiếu ánh sáng đơn sắc màu xanh có bước sóng  $\lambda_1$ = 0,54.10-6 m.

a. Hệ thống khe đặt trong không khí. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu xanh có  $\lambda_1$ = 0,54.10-6 m bằng một ánh sáng đơn sắc màu đỏ có bước sóng  $\lambda_2$  = 0,72.10-6 m thì độ rộng của mỗi khoảng vân màu đỏ tăng lên bao nhiều lần so với khoảng vân màu xanh?

b. Cũng hỏi như trên nếu hệ thống khe đặt trong chất lỏng có chiết suất n.



$$i = \frac{\lambda D}{n a} \rightarrow N = \frac{i_2}{i_1} = \dots$$

18/08/2024 28




10\* Hai khe Young cách nhau a= 2mm, được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng

 $\lambda$ . Màn quan sát được đặt cách mặt phẳng chứa hai khe một đoạn D = 1m.

a. Tìm vị trí vân sáng thứ tư và vân tối thứ năm.

b. Đặt trước một trong hai khe một bản mỏng song, trong suốt, chiết suất n =

1,5, hệ vân giao thoa trên màn quan sát dịch một khoảng 2 mm so với khi chưa đạt bản mỏng. Tìm bề dày của bản mỏng.



 $r_2 - r_1 = \frac{ay}{D}$ 

Khi không có bản mỏng: 
$$\Delta L = L_2 - L_1 = (r_2 - r_1)$$
  $\rightarrow y_s = k \frac{\lambda D}{a}; \quad y_t = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda D}{a}$ 

Khi có bản mỏng: 
$$\Delta L' = [(r_2 - e) + ne] - r_1 = (r_2 - r_1) + (n-1)e$$

$$r_2 - r_1 = \frac{y'a}{D}$$
  $\rightarrow \Delta L' = \frac{y'a}{D} + (n-1)e$   $\rightarrow y'_s = \frac{k\lambda D}{a} - \frac{(n-1)eD}{a}$ 


Độ dịch chuyển vị trí vân: 
$$\Delta y = \frac{(n-1)eD}{a}$$



11\*:

Một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng  $\lambda_1 = 0,6.10^{-6}$  m chiếu vuông góc với mặt dưới của bản mỏng nêm không khí. Tìm góc nghiêng của bản mỏng này. Cho biết độ rộng của 10 khoảng vân kế tiếp là 10 mm.

$$\Delta L = 2d + \frac{\lambda}{2}$$



Điều kiện có cực tiểu giao thoa $\Delta L = (2k+1)rac{\lambda}{2}$ 


→ Độ dày nêm tại điểm cho vân tối:

$$\Rightarrow \alpha \approx \sin \alpha \approx \frac{d_{k+10} - d_k}{10i} = \cdots rad$$





12\*Chiếu một chùm sáng đơn sắc song song vuông góc với một mặt của bản mỏng nêm thuỷ tinh có góc nghiêng  $\alpha$ =2' và chiết suất n = 1,52. Xác định bước sóng của chùm sáng đơn sắc nếu khoảng cách giữa hai vân tối kế tiếp bằng i = 0,3mm.



$$\Delta L = L_2 - L_1 = 2dn_{tt} - \frac{\lambda}{2}$$


Điều kiện cực tiểu giao thoa 
$$\Delta L = (2k-1)\frac{\lambda}{2} \rightarrow d_t = k\frac{\lambda}{2n_{tt}}$$

Chiếu một chùm sáng đơn sắc song song vuông góc với một mặt của bản mỏng nêm không khí có góc nghiêng  $\alpha$ =1'. Xác định bước sóng của chùm sáng đơn sắc nếu khoảng cách 10khoảng vân kế tiếp là 12 mm.





- 14\*Một chùm ánh sáng đơn sắc song song có bước sóng λ = 0,5μm chiếu vuông góc với một mặt của nêm không khí. Quan sát trong ánh sáng phản xạ, người ta đo được độ rộng của mỗi vân giao thoa bằng i = 0,5mm. a, Xác định góc nghiêng của nêm.
  - a. Chiếu đồng thời vào mặt nêm không khí hai chùm tia sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là  $\lambda_1 = 0.5 \mu m$ ;  $\lambda_2 = 0.6 \mu m$ . Tìm vị trí tại đó các vân tối cho bởi hai chùm sáng nói trên trùng nhau. Coi cạnh của bản mỏng nêm không khí là vân tối bậc không.



$$\rightarrow i = \frac{d_{k+1} - d_k}{\sin \alpha} = \frac{\lambda}{2\alpha} \rightarrow \alpha = .....(\text{rad})$$

b - Gọi x là kh/ cách từ cạnh nêm đến vân tối thứ k (Vị trí của vân tối thứ k) :  $x_k = \frac{d_k}{\sin\alpha} \approx \frac{d_k}{\alpha} = k\frac{\lambda}{2\alpha} \rightarrow k_2 = \frac{5}{6}k_1$ 

→các vi trí tương ứng với các giá tri của k₁ và k₂

k<sub>1</sub> 0 6

18...

15...


 $x_1 = x_2 \text{ (mm)}$ 

3,0

6,0



15\*: Cho một chùm sáng đơn sắc song song chiếu vuông góc với mặt phẳng của bản mỏng không khí nằm giữa bản thuỷ tinh phẳng đặt tiếp xúc với mặt cong của một thấu kính phẳng - lồi. Bán kính mặt lồi thấu kính là R = 15m. Quan sát hệ vân tròn Newton qua chùm sáng phản xạ và đo được khoảng cách giữa vân tối thứ tư và vân tối thứ hai mươi lăm bằng 9 mm. Xác định bước sóng của chùm sáng đơn sắc. Coi tâm của hệ vân tròn Newton là vân số 0.



Hiệu quang lộ hai tia phàn xạ:  $L_2 - L_1 = 2d \pm \frac{\lambda}{2}$ 

Điều kiện cực tiểu giao thoa:  $L_2 - L_1 = \left(k \pm \frac{1}{2}\right)\lambda$ 


$$\rightarrow d_{t(k)} = k \frac{\lambda}{2} \rightarrow r_{t(k)} = \sqrt{2Rd_{t(k)}} = \sqrt{kR\lambda}$$

$$\rightarrow r_{t(25)} - r_{t(4)} = \dots$$

$$\rightarrow \lambda = ....(m)$$




Trong hệ thống của vân tròn Newton, người ta đổ đầy một chất lỏng có chiết suất nhỏ hơn chiết suất của thủy tinh vào khe giữa thấu kính thủy tinh và bản thủy tinh phẳng. Xác định chiết suất của chất lỏng nếu ta quan sát vân phản chiếu và thấy bán kính của vân tối số 3 bằng 3,65 mm. Cho bán kính cong của thấu kính là R = 10 m, bước sóng của ánh sáng tới  $\lambda$  = 0,589  $\mu$ m, vân tối ở tâm là vân tối thứ nhất (k = 0).



Hiệu quang lộ hai tia phàn xạ:  $L_2 - L_1 = 2d.n \pm \frac{\lambda}{2}$ Điều kiện cực tiểu giao thoa:  $L_2 - L_1 = \left(k \pm \frac{1}{2}\right)\lambda$   $\rightarrow d_{t(k)} = k \frac{\lambda}{2n} \rightarrow r_{t(k)} = \sqrt{2Rd_{t(k)}} = \sqrt{kR\frac{\lambda}{n}} \rightarrow n = 1,33$ 



17\*: Mặt cong của thấu kính một mặt phẳng, một mặt lồi được đặt tiếp xúc với một bản thủy tinh phẳng. Chiết suất của thấu kính và của bản thủy tinh lần lượt bằng  $n_1 = 1,5$  và  $n_2 = 1,7$ . Bán kính mặt cong của thấu kính là R = 200 cm, khoảng không gian giữa thấu kính và bản thủy tinh phẳng chứa đầy một chất có chiết suất n = 1,65. Xác định bán kính của vân tối Newton thứ 3 nếu quan sát vân giao thoa bằng ánh sáng phản xạ. Cho bước sóng của ánh sáng  $\lambda = 0,65$  µm.



Vì  $n_1 < n < n_2$   $\rightarrow$  Hiệu quang lộ hai tia phàn xạ:  $L_2 - L_1 = 2d.n$ 


Điều kiện cực tiểu giao thoa: 
$$L_2 - L_1 = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

$$\rightarrow d_{t(k)} = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2n} \rightarrow r_{t(k)} = \sqrt{2Rd_{t(k)}} = \sqrt{\left(k + \frac{1}{2}\right)R\frac{\lambda}{n}} = \dots$$



18\*: Trên mặt của một bản thủy tinh phẳng chiết suất n = 1,5, người ta phủ một màng mỏng trong suốt chiết suất n'= 1,4. Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng  $\lambda$  = 0,6 µm theo phương vuông góc với mặt bản thủy tinh. Hãy xác định độ dày nhỏ nhất của màng mỏng để các cặp tia sáng phản xạ trên hai mặt của màng mỏng triệt tiêu (ngược pha) lẫn nhau. Cho chiết suất không khí: n<sub>o</sub>= 1

→ Hiệu quang lộ của hai tia phản xạ thỏa mãn điều kiện cực tiểu giao thoa:



$$n_{kk} < n < n_{tt}$$
  $\rightarrow \Delta L = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{2}$ 

Độ dày nhỏ nhất của màng mỏng là:

$$d_{\min} = \frac{\lambda}{4n}$$



